

EXPLOITATION EN MODE DIFFÉRÉ OU TEMPS RÉEL

ENREGISTREMENT



Installation

simple et rapide du module dans le véhicule (alimentation 9/36 V + raccordement de l'antenne magnétique) + abonnement opérateur téléphonique.

Options :

- report tachy,
- consignes entrées/sorties.

RECEPTION



Transmission

Mode 1 :
automatique des données stockées dans le module lors du passage du véhicule à la pompe.



Mode 2 :
interrogation via GPRS en temps réel.

TRAITEMENT



Report

des informations sur le logiciel EpackWeb pour traitement (kilométrage, consommation du véhicule, géolocalisation véhicule).

EXPLOITATION



Analyse

du suivi de la consommation multi-énergies, de la gestion des ravitaillements et du contrôle du kilométrage et des heures de fonctionnement moteur.